


alfapureo®

Lift

Product manual



SK

CZ

EN

Gratulujeme vám k zakúpeniu vášho nového prístroja, čím ste sa rozhodli pre profesionálny a kvalitný spôsob aroma marketingu. Tento návod na obsluhu je súčasťou prístroja a podáva dôležité informácie slúžiace k riadnemu a bezpečnému používaniu. Návod na použitie musí byť v blízkosti prístroja a musí sa podľa neho riadiť každá osoba, ktorá je poverená jeho obsluhou.

Aroma difúzer pracuje na princípe atomizácie. Táto technológia premieňa kvapalný esenciálny olej na atómy plynu.

OBSAH

MANUÁL PRÍSTROJA

- 3** Technické parametre
- 3** Obsah balenia
- 4** Inštalácia
- 5** Intenzita, intervaly a spotreba
- 5** Upozornenia
- 6** Porucha a riešenia
- 6** Údržba a čistenie
- 7** Dôležité

SCENT MARKETING

- 8** Nastavenie aplikácie "Scent marketing" a spárovanie s prístrojom cez Bluetooth

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model: **A303**

Rozmery: **158x150x128 mm**

Váha: **597 g**

Výkon: **DC12V**

Napájanie: **4,5 W**

Pokrytie: **100m²**

Objem nádoby: **200 ml**



Skontrolujte a uistite sa, že je balenie kompletne pred prvým použitím.
V prípade problémov nás neváhajte kontaktovať na servis@alfapureo.sk
alebo cez www.alfapureo.sk.

OBSAH BALENIA



Elektrický adaptér



Nádoba



Návod



Skrutky



Káblové zväzky



L - konzola
(na montáž na stenu)




Okrúhla - konzola
(na vzd. výpustok)



Konektor 1



Konektor 2




Tento prístroj vyhovuje základným požiadavkám a relevantným predpisom európskej smernice pre elektromagnetickú znášanosť 2014/30/EÚ.

Kompletný originál Vyhlásenia o zhode je k dispozícii u dovozcu.


INŠTALÁCIA

Inštalácia na vzduchový výpusť



1. Upevni okrúhlu konzolu skrutkami alebo viazacími páskami.
2. Inštaluj konektor 1 na mriežku vzduchového výpusťku.
3. Inštaluj konektor 2 na zariadenie.
4. Spoj konektor 1 ku konektoru 2.

Inštalácia na stenu



1. Spoj L konzolu a konektor 1.
2. Inštaluj L konzolu na stenu..
3. Inštaluj konektor 2 na zariadenie.
4. Spoj konektor 1 ku konektoru 2.

Pokračujte v návode **Nastavenie aplikácie "Scent Marketing"** a spárovanie s prístrojom cez bluetooth

INTENZITA, INTERVALY A SPOTREBA

Stupeň intenzity	Prístroj pracuje	Prístroj pauzuje
G1	3 sekundy	60 sekúnd
G2	7 sekúnd	60 sekúnd
G3	11 sekúnd	60 sekúnd
G4	15 sekúnd	60 sekúnd
G5	19 sekúnd	60 sekúnd
G6	23 sekúnd	60 sekúnd
G7	27 sekúnd	60 sekúnd
G8	31 sekúnd	60 sekúnd
G9	35 sekúnd	60 sekúnd
Vlastné	3 - 60 sekúnd	60 sekúnd

Poznámka:

1. Stupeň G10 umožňuje nastavenie intervalov podľa vlastných požiadaviek.
2. Uvedené údaje sú založené na štandardnom testovaní prístroja a spotreby.
3. Uvedené údaje spotreby sedia na oleje značky alfacureo. Odlišné typy vonných olejov môžu vykazovať odlišnú spotrebu.

UPOZORNENIA

-  Neupravujte, neopravujte a nerozoberajte prístroj svojvoľne. Ak dôjde k chybe, kontaktujte príslušné servisné oddelenie alebo vyplňte reklamačný protokol na www.alfapureo.sk
-  Neohýbajte ani nezatažujte silou napájací kábel, mohlo by dôjsť k prerušeniu spojenia.
-  Nepoužívajte zástrčku, ak je poškodená alebo ak sa nezhoduje s typom zásuvky. Nesmiete navlhčiť prístroj ani napájacie príslušenstvo. Nepoužívajte na preťaženú alebo prerušenú sieťovú zásuvku.
-  Nedotýkajte sa pri hrmení a blýskaní drôtu ani produktu.
-  Nerozoberajte prístroj, keď pracuje.

PORUCHY A ICH RIEŠENIA

Predtým, ako sa rozhodnete kontaktovať naše servisné oddelenie, prosím skúste diagnostikovať problém ako prvý nasledovaním týchto inštrukcií:

Porucha	Riešenie
Zariadenie nevypúšťa vôňu	Skontrolujte nastavenie pracovných období v aplikácii, či nie je zariadenie v stave pauza alebo mimo zadaného obdobia. Skontrolujte, či nie je poškodená tryska (vymeňte za novú). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo vypadnutá hadička v nádobe na olej.
Slabý prúd vône	Skontrolujte, či nie je zanesená atomizačná tryska (vyčistite liehom). Skontrolujte tesnenie (vymeňte za nové). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo uvoľnená hadička v nádobe na olej.
Olej je vyliaty	Skontrolujte, či nie je uvoľnená nádoba na olej. Skontrolujte tesnenie.
Olej vyprskuje	Atomizačná tryska je zanesená, vypláchnite ju liehom. Prskanie oleja môže nastať aj pri prekročení maximálneho objemu oleja 200 ml.
Veľký hluk	Vzduchová tryska je uvoľnená, nasadte ju späť. Atomizačná tryska je poškodená, vymeňte ju za novú.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Prístroj potrebuje údržbu vo forme čistenia ak nastane jedna zo situácií:

1. Chočete zmeniť arómu a potrebujete dokonale odstrániť zvyšky predošlej arómy.
2. Prúd vône vychádzajúci z atomizačnej hlavice slabne.

Postup:

1. Vylejte nádobu na olej, vylejte zvyšky aroma oleja.
2. Naplňte nádobu liehom aspoň na 15% a spustite na 5 minút.
3. Vypnite z el. napájania, vylejte zvyšky liehu, a dolejte si nový aroma olej

Dôležité!

1. Udržujte zariadenie vo zvislej polohe vždy, keď je v nádobe olej!
Naklonenie a preklopenie prístroja má za následok jeho vytečenie.
Môže tým poškodiť okolité povrchy!

2. Neprekračujte odporúčaný objem oleja! Maximálny objem oleja je 200 ml! Prekročenie hranice 200 ml môže mať za následok prskanie alebo vytekanie oleja z atomizačnej hlavice!





NASTAVENIE APLIKÁCIE "SCENT MARKETING" A SPÁROVANIE S PRÍSTROJOM CEZ BLUETOOTH



Prístroj je ovládaný cez Bluetooth prostredníctvom aplikácie **Scent Marketing** od spol. alfapureo. Pred vyhľadanim aplikácie sa uistite, že máte **zapnuté GPS**. Vyhľadajte slovné spojenie „scent marketing“ v Google Play alebo App Store a stiahnite si aplikáciu. **HESLO: 8888**

Device
Aktualizovať zoznam zariadení
Stlačením na názov pridať zariadenie

Basic black
Zadajte heslo k zariadeniu (8888)
Login
 Remember Password

Device control
Každá zmena je nutné uložiť
Zmeniť názov zariadenia
Popis k zariadeniu (lokálna miestnosť)
Pridať interval
Zapnúť / Vypnúť interval

Podrobné informácie o aplikácii
PCB version: A591_V1.00
Equipment version: A591_V2.02
App version: 2.4
Change the password

Zmena hesla
Change the password
Confirm password
The new password
Confirm

Nastavenie intervalu
Každá zmena je nutné uložiť
Nastavte čas, od kedy do kedy má prístroj pracovať
Výberte dni, kedy má prístroj pracovať
Nastavte stupeň intenzity (01 - 010)

Ak zabudnete heslo, stlačte prosím resetovacie tlačítko a heslo sa nastaví na 8888. Resetovacie tlačítko sa nachádza na Bluetooth module. Použite prosím spiniku a zatlačte ňou do malého otvoru.

Gratulujeme k nákupu vašeho nového zařízení, čímž jste se rozhodli pro profesionální a kvalitní způsob aroma marketingu. Tento návod je součástí zařízení a poskytuje důležité informace pro jeho správné a bezpečné používání. Návod k použití musí být v blízkosti přístroje a musí se ním řídit každá osoba odpovědná za jeho provoz.

Aroma difúzátor pracuje na principu atomizace. Tato technologie přeměňuje kapalný esenciální olej na atomy plynu.

OBSAH

MANUÁL K PŘÍSTROJI

- 10** Technické parametry
- 10** Obsah balení
- 11** Instalace
- 12** Intenzita, intervaly a spotřeba
- 12** Upozornění
- 13** Poruchy a řešení
- 13** Údržba a čištění
- 14** Důležité

SCENT MARKETING

- 15** Nastavení aplikace „Scent marketing“ a párování se zařízením přes Bluetooth

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model: **A303**

Rozměry: **158x150x128 mm**

Hmotnost: **597 g**

Výkon: **DC12V**

Napájení: **4,5 W**

Pokrytí: **100m²**

Objem nádoby: **200 ml**



Před prvním použitím zkontrolujte balení a ujistěte se, že je kompletní. Pokud máte problémy, neváhejte nás kontaktovat na servis@alfapureo.sk nebo přes www.alfapureo.cz.

OBSAH BALENÍ



Elektrický adaptér



Nádoba



Návod



Šrouby



Kabelové svazky



L - držák
(pro montáž na zeď)




Kruhová konzola
(na vzd. Výstupek)



Konektor 1



Konektor 2




Tento přístroj vyhovuje požadavkům a relevantním předpisům evropské směrnice pro elektromagnetickou snášenlivost 2014/30/EU.

Úplný originál prohlášení o shodě je k dispozici u dovozce.


INSTALACE

Instalace na výstup vzduchu



1. Připevněte kulatý držák na šrouby nebo vázaací pásy.
2. Nainstalujte konektor 1 na mřížku výstupu vzduchu.
3. Nainstalujte konektor 2 do zařízení.
4. Připojte konektor 1 ke konektoru 2.

Instalace na zeď



1. Spojte L konzolu a konektor 1
2. Upevněte konzolu L na zeď
3. Nainstalujte konektor 2 do zařízení.
4. Připojte konektor 1 ke konektoru 2.

Pokračujte v návodu **Nastavení aplikace "Scent Marketing" a spárování s přístrojem přes Bluetooth.**

INTENZITA, INTERVALY A SPOTŘEBA

Stupeň intenzity	Přístroj funguje	Přístroj pauzuje
G1	3 sekund	60 sekund
G2	7 sekund	60 sekund
G3	11 sekund	60 sekund
G4	15 sekund	60 sekund
G5	19 sekund	60 sekund
G6	23 sekund	60 sekund
G7	27 sekund	60 sekund
G8	31 sekund	60 sekund
G9	35 sekund	60 sekund
Vlastní	3 - 60 sekund	60 sekund

Poznámka:

1. Stupeň G10 umožňuje nastavit intervaly podle vašich vlastních požadavků.
2. Výše uvedená data jsou založena na standardním testování a spotřebě zařízení.
3. Uvedené údaje spotřeby se týkají oleje značky alfapureo. Odlišné typy vonných olejů mohou vykazovat odlišnou spotřebu.

UPOZORNĚNÍ

-  Neupravujte, neopravujte a nedemontujte zařízení vlastními silami. Pokud dojde k poruše, obraťte se na příslušné servisní oddělení nebo vyplňte reklamační protokol na www.alfapureo.sk
-  Neohýbejte ani nezatěžujte napájecí kabel, může dojít k přerušení připojení.
-  Nepoužívejte zástrčku, pokud je poškozená nebo pokud neodpovídá typu zásuvky. Nesmíte navlhčit zařízení ani napájecí příslušenství. Nepoužívejte na přetížené nebo přerušené elektrické zásuvce.
-  Nedotýkejte se při hřmění a blyskání drátu nebo výrobku.
-  Nerozebírejte zařízení, když je v provozu.

PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ

Než se rozhodnete kontaktovat naše servisní oddělení, zkuste nejprve diagnostikovat problém podle následujících pokynů:

Porucha	Řešení
Přístroj nepouští vůni	Zkontrolujte nastavení provozních období v aplikaci a ověřte si, zda není zařízení v pozastaveném stavu nebo mimo stanovené období. Zkontrolujte, zda tryska není poškozena (vyměňte ji za novou). Zkontrolujte, zda trubka v olejové nádobě není ucpaná nebo vypadla.
Slabý proud vůně	Zkontrolujte, zda atomizační tryska není ucpaná (vyčistěte lihem). Zkontrolujte těsnění (vyměňte za nové). Zkontrolujte, zda trubka v olejové nádobě není ucpaná nebo uvolněna.
Vylitý olej	Zkontrolujte, zda není nádoba na olej uvolněna. Zkontrolujte těsnění.
Olej vyprskuje	Atomizační tryska je ucpaná, vypláchněte ji lihem. Prskání oleje může nastat při překročení maximálního objemu oleje 200 ml.
Velký hluk	Vzduchová tryska je uvolněna, znovu ji nasadte. Rozprašovací tryska je poškozena, vyměňte ji za novou.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Zařízení potřebuje údržbu ve formě čištění, pokud nastane jedna ze situací:

1. Chcete změnit vůni a musíte dokonale odstranit zbytky předchozí vůně.
2. Proud vůně vycházející z atomizační hlavy slábne.


Postup:

1. Vylijte nádobu na olej, vylijte zbytky aromatického oleje.
2. Naplňte nádobu lihem nejméně na 15% a spusťte na 5 minut.
3. Vypněte z napájení, vylijte zbytky lihu a naplňte novým aroma olejem.

Důležité!

1. Udržujte přístroj vzpřímeně vždy, když je v nádobě olej! Naklápění a převrácení přístroje vede k jeho úniku. Může tím poškodit okolní plochy!

2. Nepřekračujte doporučený objem oleje! Maximální objem oleje je 200 ml! Překročení limitu 200 ml může mít za následek prskání oleje nebo únik z atomizační hlavice!





NASTAVENÍ APLIKACE „SCENT MARKETING“ A PÁROVÁNÍ SE ZAŘÍZENÍM PŘES BLUETOOTH



Zařízení je ovládáno přes Bluetooth prostřednictvím aplikace **Scents Marketing** od společnosti **alfapureo**. Před vyhledáním aplikace se ujistěte, že je **GPS zapnuté**. Vyhledejte „scents marketing“ v Google Play nebo App Store a stáhněte si aplikaci. **HESLO: 8888**

Device
Aktualizace seznamu zařízení
Klikněte na název pro přídání zařízení

Basic Meck
Please enter the password
Login
Remember Password
Zadejte heslo zařízení (8888)

Device control
Set About
Name: Basic Meck
Label
Přidat interval
Zapnout/Vypnout interval
Každá změna musí být uložena
Změnit název zařízení
Popis zařízení (umístění, místnost)

Detailní informace
Device control
Set About
FCB version: A160_V1.00
Equipment version: A160_V2.02
App version: 2.4
Change the password

Změna hesla
Change the password
Confirm password
The new password
Confirm

Nastavení intervalu
Working period setting
Save
The start time The end of time
07 09 22 00
08 00 23 01
09 01 00 02
11 01 01 03
Repeat: Mon Tue Wed
Thur Fri Sat Sun
Grade: - 10 +
Každá změna musí být uložena
Nastavte čas, od kdy do kdy má přístroj být v provozu
Vyberte dny, kdy by zařízení mělo být v provozu
Nastavte stupeň intenzity (0-90)

Zapomenete-li heslo, stlačte prosím resetovací tlačítko a heslo se nastaví na 8888. Resetovací tlačítko se nachází na Bluetooth modulu. Použijte prosím pinuku a zatlačte ní do malého otvoru.

Congratulation for purchasing your brand-new device which is why you have decided for a professional and high-quality aroma marketing. This user manual is part of the device and provides important information for proper and safe use. User manual must be close to the device and each person in charge of its operation has to follow it.

Aroma diffuser is based on atomization. This technology turns liquid essential oils into gas atoms.

TABLE OF CONTENTS

DEVICE MANUAL

- 17** Technical parameters
- 17** Contents of package
- 18** Installation
- 19** Intensity, intervals and consumption
- 19** Warnings
- 20** Malfunctions and solutions
- 20** Maintenance and cleaning
- 21** Important

SCENT MARKETING

- 22** Setting the „Scent marketing“ application and pairing the device with Bluetooth

TECHNICAL PARAMETERS

Model: **A303**

Dimensions: **158x150x128 mm**

Weight: **597 g**

Power: **DC12V**

Power supply: **4,5 W**

Coverage: **100m²**

Container volume: **200 ml**



Check and make sure that the package is complete prior to the first use. Do not hesitate to contact us at servis@alfapureo.sk or through www.alfapureo.com in case of any issue.

CONTENTS OF PACKAGE



Adapter



Tank



Manual



Screws



Cable bundles



L-frame
(for wall mounting)




Round frame
(for air discharge)



Connector 1



Connector 2




This device complies with the requirements and relevant regulations of the Directive 2014/30/EU on the electromagnetic compatibility.

Complete original of the declaration of conformity is available at the importer.


INSTALLATION

Installation on the air discharge



1. Fasten the round frame with the screws or strappings.
2. Install the connector 1 on the air discharge mesh.
3. Install the connector 2 on the device.
4. Joint the connector 1 to connector 2.

Installation on the wall



1. Join the L-frame and connector 1
2. Install the L-frame on the wall
3. Install the connector 2 on the device
4. Joint the connector 1 to connector 2.

Continue with setting the **„Scent marketing” application and pairing the device with Bluetooth.**

INTENSITY, INTERVALS AND CONSUMPTION

Level of intensity	Device is working	Device is paused
G1	3 seconds	60 seconds
G2	7 seconds	60 seconds
G3	11 seconds	60 seconds
G4	15 seconds	60 seconds
G5	19 seconds	60 seconds
G6	23 seconds	60 seconds
G7	27 seconds	60 seconds
G8	31 seconds	60 seconds
G9	35 seconds	60 seconds
Custom	3 - 60 seconds	60 seconds

Note:

1. Level G10 allows to set the intervals based on your own requirements.
2. These data are based on standard testing of the device and consumption.
3. These consumption data match the alfapureo brand oils. Different types of oils can show a different consumption.

WARNINGS

-  Do not modify, repair and disassemble the device arbitrarily. If a defect occurs, contact the relevant service department or fill in the complaint form at www.alfapureo.sk
-  Do not bend, nor apply force on the power cord, power supply could be interrupted.
-  Do not use the plug if it is damaged or does not match the socket type. Do not moisten the device, nor power supply accessory. Do not use in an overloaded or interrupted network socket.
-  Do not touch the wire or product during thunders and lightnings.
-  Do not disassemble the device when being operated.

MALFUNCTIONS AND SOLUTIONS

Before you decide to contact our service department, first try to diagnose the issue by following these instructions:

Malfunction	Solution
Device does not release the aroma	Check the settings of working periods in the application whether the device is not paused or outside of the selected period. Check if the nozzle is not damaged (replace with a new one). Check if the oil hose has clogged or dropped out.
Weak aroma flow	Check if the atomizing nozzle is not clogged (clean with spirit). Check the gasket (replace with a new one). Check if the oil hose is clogged or loose.
Oil spilled	Check if the oil container is not loose. Check the gasket.
Oil splatters	Atomizing nozzle is clogged, wash it with spirit. Oil splattering may happen when exceeding the maximum volume of oil (200 ml).
Too noisy	Air nozzle is loose, put it back. Atomizing nozzle is damaged, replace it with a new one.

MAINTENANCE AND CLEANING

The device needs maintenance in the form of cleaning when one of the following situations occurs:

1. You want to change aroma and need to thoroughly remove residues of the previous aroma.
2. Aroma flow coming out of the atomizing nozzle is becoming weak.

Procedure:

1. Empty the oil container, remove the aroma oil residues.
2. Fill the container with spirit to at least 15% and turn on for 5 minutes.
3. Turn off the power supply, remove the spirit residues and fill in with the new aroma oil.

Important!

1. Keep the device always in vertical position when the container contains oil! Tilting and overturning the device leads to oil leak. This may damage the surroundings!

2. Do not exceed the recommended oil volume! Maximum oil volume is 200 ml! Exceeding the 200 ml may lead to oil splattering or leaking from the atomizing nozzle!





ADJUSTING APPLICATION "SCENT MARKETING" AND PAIRING WITH THE DEVICE THROUGH BLUETOOTH



The device is controlled through Bluetooth by means of the application **Scents Marketing** by company alfapureo. Make sure that **GPS is turned on** prior to searching for the application. Search "scents marketing" in Google Play or App Store and download the application. **PASSWORD: 8888**

Update the list of devices

Add the device by clicking on the name

Insert the device password (8888)

Each change needs to be saved

Change the device name

Device description (position, room)

Add interval

Turn on/off interval

Detailed information

Password change

Set interval

Each change needs to be saved

Set the time from when until when the device should work

Select days when the device should work

Set intensity level (0-10)

Should you forget the password, press the reset button and password will be set to 8888. The reset button is located on the Bluetooth module. Use a pin and push it in the small opening.

alfapureo®