


alfapureo®

Product manual

CubePro



SK	2 - 8
CZ	9 - 15
EN	16 - 22
IT	23 - 29
DE	30 - 36
HU	37 - 43
ES	44 - 50

Gratulujeme vám k zakúpeniu vášho nového prístroja, čím ste sa rozhodli pre profesionálny a kvalitný spôsob aroma marketingu. Tento návod na obsluhu je súčasťou prístroja a podáva dôležité informácie slúžiace k riadnemu a bezpečnému používaniu. Návod na použitie musí byť v blízkosti prístroja a musí sa podľa neho riadiť každá osoba, ktorá je poverená jeho obsluhou.

Aroma difúzer CubePro pracuje na princípe atomizácie. Táto technológia premieňa kvapalný esenciálny olej na atómy plynu.

OBSAH

MANUÁL PRÍSTROJA

- 3** Technické parametre
- 3** Obsah balenia
- 4** Inštalácia
- 5** Intenzita, intervaly a spotreba
- 6** Upozornenia
- 6** Porucha a riešenia
- 7** Údržba a čistenie
- 7** Dôležité

SCENT MARKETING

- 8** Nastavenie aplikácie "Scent marketing" a spárovanie s prístrojom cez Bluetooth

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model: **CubePro**

Rozmery: **206x99x313 mm**


Váha: **3,5 kg**

Výkon: **5 W**

Napájanie: **DC12V 1A/2A**

Pokrytie: **300m² až do 1000m³**

Objem nádoby: **500 ml**



Skontrolujte a uistite sa, že je balenie kompletne pred prvým použitím.
V prípade problémov nás neváhajte kontaktovať na servis@alfapureo.sk
alebo cez www.alfapureo.sk.

OBSAH BALENIA



Nádoba



Kľúčik



Skrutky
a upínacia konzola



Napájací
kábel



PU hadička



Návod



Konektor




Tesnenie



PTFE páska


PTFE páska: 1. Obviažte atomizované jadro pri výmene za nové.
2. Obviažte pripájaciu skrutku do prístroja.



Tento prístroj vyhovuje základným požiadavkám a relevantným predpisom európskej smernice pre elektromagnetickú znášateľnosť 2014/30/EÚ.


Kompletný originál Vyhlásenia o zhode je k dispozícii u dovozcu.

INŠTALÁCIA



1. Vložte kľúčik.
2. Otočte kľúčik o 10 stupňov v smere hodinových ručičiek pre odomknutie
3. Odskrutkujte a vytiahnite atomizačnú hlavicu. Naplňte vôňu.
4. Vložte atomizačnú hlavicu a nádržku.
5. Vytiahnite kľúčik.

Na upevnenie montážnej konzoly použite skrutky



Zavesenie na stenu:

1. Zarovnajte konzolu a vyvrtajte otvory na stene.
2. Vložte hmoždinky do dier v stene a nainštalujte konzolu na stenu so skrutkami
3. Priskrutkujte zadnú stranu prístroja
4. Upevnite prístroj na konzolu.







INTENZITA, INTERVALY A SPOTREBA

Stupeň intenzity	Spotreba ml/h	Koncentrácia	
		Práca	Pauza
G1	0,13	15s	300s
G2	0,25	15s	150s
G3	0,38	20s	120s
G4	0,51	20s	85s
G5	0,64	25s	80s
G6	0,76	30s	75s
G7	0,89	30s	60s
G8	1,02	30s	50s
G9	1,15	30s	40s
G10	1,27	30s	33s
G11	1,4	33s	30s
G12	1,53	40s	30s
G13	1,65	50s	30s
G14	1,78	60s	30s
G15	1,91	75s	30s
G16	2,04	80s	25s
G17	2,16	85s	20s
G18	2,29	120s	20s
G19	2,42	150s	15s
G20	2,54	300s	15s

Poznámka:

1. Spotreba vychádza iba z továrenských skúšok.
2. Uvedené údaje spotreby sedia na oleje značky AlfaPureo v kombinácii prístroja CubePro. Odlišné typy môžu vykazovať odlišnú spotrebu.

UPOZORNENIA

-  Neupravujte, neopravujte a nerozoberajte prístroj svojvoľne. Ak dôjde k chybe, kontaktujte príslušné servisné oddelenie alebo vyplňte reklamačný protokol na www.walfapureo.sk
-  Neohýbajte ani nezaťažujte silou napájací kábel, mohlo by dôjsť k prerušeniu spojenia.
-  Nepoužívajte zástrčku, ak je poškodená alebo ak sa nezhoduje s typom zásuvky. Nesmiete navlhčiť prístroj ani napájacie príslušenstvo. Nepoužívajte na preťaženej alebo prerušenej sieťovej zásuvke.
-  Nedotýkajte sa pri hremení a blýskaní drôtu ani produktu.
-  Nerozoberajte prístroj, keď pracuje.
-  Difúzer je zariadenie, ktoré si vyžaduje vašu starostlivosť. Odporúčame minimálne jedenkrát do mesiaca skontrolovať vnútornú nádobu a uistiť sa, že nedochádza k vytekaniu aroma oleja alebo k inej závade.

PORUCHY A ICH RIEŠENIA

Predtým, ako sa rozhodnete kontaktovať naše servisné oddelenie, prosím skúste diagnostikovať problém ako prvý nasledovaním týchto inštrukcií:

Porucha	Riešenie
Zariadenie nevypúšťa vôňu	Skontrolujte nastavenie pracovných období v aplikácii, či nie je zariadenie v stave pauza alebo mimo zadaného obdobia. Skontrolujte, či nie je poškodená tryska (vymeňte za novú). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo vypadnutá hadička v nádobe na olej.
Slabý prúd vône	Skontrolujte, či nie je zanesená atomizačná tryska (vyčistite liehom). Skontrolujte tesnenie (vymeňte za nové). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo uvoľnená hadička v nádobe na olej.
Olej je vyliaty	Skontrolujte, či nie je uvoľnená nádoba na olej. Skontrolujte tesnenie.
Olej vyprskuje	Atomizačná tryska je zanesená, vypláchnite ju liehom. Prskanie oleja môže nastať aj pri prekročení maximálneho objemu oleja 500 ml.
Veľký hluk	Vzduchová tryska je uvoľnená, nasadte ju späť. Atomizačná tryska je poškodená, vymeňte ju za novú.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Prístroj potrebuje údržbu vo forme čistenia ak nastane jedna zo situácií:

1. Chcete zmeniť arómu a potrebujete dokonale odstrániť zvyšky predošlej arómy.
2. Prúd vône vychádzajúci z atomizačnej hlavice slabne.




Postup:

1. Vylejte nádobu na olej, vylejte zvyšky aroma oleja.
2. Naplňte nádobu liehom aspoň na 15% a spustite na 5 minút.
3. Vypnite z el. napájania, vylejte zvyšky liehu, a dolejte si nový aroma olej

Dôležité!

**1. Udržujte zariadenie vo zvislej polohe vždy, keď je v nádobe olej!
Naklonenie a preklopenie prístroja má za následok jeho vytečenie.
Môže tým poškodiť okolité povrchy!**

2. Neprekračujte odporúčaný objem oleja! Maximálny objem oleja je 500 ml! Prekročenie hranice 500 ml môže mať za následok prskanie alebo vytekanie oleja z atomizačnej hlavice!





NASTAVENIE APLIKÁCIE "SCENT MARKETING" A SPÁROVANIE S PRÍSTROJOM CEZ BLUETOOTH



Prístroj je ovládaný cez Bluetooth prostredníctvom aplikácie **Scent Marketing** od spol. AlfaPuro. Pred vyhľadáním aplikácie sa uistite, že máte **zapnuté GPS**. Vyhľadajte slovné spojenie „scent marketing“ v Google Play alebo App Store a stiahnite si aplikáciu. **HESLO: 8888**

Device
Aktualizovať zoznam zariadení
Stlačením na názov pridáte zariadenie

Basic black
Zadajte heslo k zariadeniu (8888)
Login
Remember Password

Device control
Každá zmena je nutné uložiť
Zmeniť názov zariadenia
Popis k zariadeniu (názov miestnosti)
Pridať interval
Zapnúť / Vypnúť interval

Podrobné informácie o aplikácii
PCB version: A591_V1.00
Equipment version: A591_V2.02
App version: 2.4
Change the password

Zmena hesla
Change the password
Confirm password
The new password
Confirm

Nastavenie intervalu
Každá zmena je nutné uložiť
Nastavte čas, od kedy do kedy má prístroj pracovať
Vyberte dni, kedy má prístroj pracovať
Nastavte stupeň intenzity (01 - 910)

Ak zabudnete heslo, stlačte prosím resetovacie tlačítko a heslo sa nastaví na 8888. Resetovacie tlačítko sa nachádza na Bluetooth module. Použite prosím spinuku a zatlačte ňou do malého otvoru.